

SiMP LED 電球

クイック スタート ガイド
LED-02-SW

SIMPNIC

1. 本パッケージの内容

2. 導入方法

2.1 事前準備

2.2 取り付け及び電源投入

2.3 ペアリング

2.4 初期化

3. FAQ（よくある質問）

4. サポート情報

1. 本パッケージの内容

SiMP LED 電球

(Wi-Fi 対応, 10W, RGBW)

クイック スタート ガイド (本紙)

製品保証カード

- * SiMP LED 電球の使用には SiMPNiC SiMP キーパー (ゲートウェイ) が必要です。SiMPNiC SiMP キーパーをお持ちでない場合は、SiMPNiC スターターキット若しくは SiMP キーパーを別途お買い求めください。

2. 導入方法

2.1 事前準備

事前に SiMPNiC アプリをスマートフォンにインストールし、SiMPNiC SiMP キーパーの設定をお済ませください。

SiMP LED 電球は SiMPNiC SiMP キーパーと通信して動作します。SiMPNiC スマート・ホームキットのクイックスタートガイド若しくは SiMPNiC アプリのチュートリアルに従って SiMP キーパーを設定してください。

まだ SiMPNiC アプリをお持ちでない方は、下の QR コードを読み取って APP Store (iOS) または Google Play (アンドロイド) から入手してください。



2.2 取り付け及び電源投入

SiMP LED 電球を E26 または E27 型電球ソケットにねじ込む。

SiMP LED 電球をソケットにねじ込むと、約 4 分間点滅します。点滅中はペアリングが可能です。もし SiMP LED 電球が点滅しない場合は、既にペアリング済みか初期化が必要です。初期化が必要な場合は、2.4 初期化の項を参照してください。

2.3 ペアリング

SiMPNiC App アプリを使って、SiMP LED 電球と SiMP キーパーをペアリングする。

* SiMP LED 電球がスターターキットに同梱されていた場合は、ペアリング済みですので、SiMPNiC アプリの部屋 (ROOM) の画面に表示されます。

- ① SiMPNiC アプリをインストールしたスマートフォンがご自宅の 2.4GHz Wi-Fi ルーターに接続していることを確認してください。
- ② SiMPNiC アプリを起動します。
- ③ 画面下部にあるナビゲーションバーの部屋 (ROOM) をタップします。
- ④ 画面右上の〈+〉をタップします。
- ⑤ 〈SiMP LED 電球〉をタップします。
- ⑥ SiMP キーパーから 2 回ビープ音がなり検索が始まります。検索には約 45 秒かかります。
(検索中に SiMP LED 電球が点滅していることを確認してください) 検索が終了すると画面に SiMP LED 電球が表示されます。
- ⑦ もし検索で見つからなかった場合は、再度検索してください。

2.4 初期化

初期化するには SiMP LED 電球が点灯している時に、素早く 3 回取り外しと取り付けを行ってください。(点灯 → 消灯 → 点灯 → 消灯 → 点灯) 約 5 秒ほどしますと約 4 分間点滅します。点滅している間にペアリングを行ってください。

注意：

初期化によって設定情報が消去され、再度ペアリングを行うまで SiMPNiC アプリから操作できなくなります。初期化は動作に問題がある場合や SiMP キーパーから登録を解除する必要がある場合にのみ実施してください。

3. FAQ（よくある質問）

Q: SiMP LED 電球が点灯しません。

A: SiMP LED 電球を初期化し SiMP キーパーとペアリングしてください。

Q: SiMP LED 電球を検索しても見つかりません。

A: 検索中に SiMP LED 電球が点滅しているか確認してください。点滅していない場合は初期化して再度ペアリングを行ってください。

Q: SiMP キーパーとペアリングが成功したどうかはどうやって確認できますか。

A: ペアリングが成功したら、検索で見つかったデバイスリストに表示されます。

4. サポート情報

より詳しい商品情報やFAQ, 使い方は以下のサイトを参照ください。



Youtube



Facebook page



または以下のアドレスにメールでご連絡ください。
support.jp@simpnic.com

